Беркут-Е1 Анализатор 2 Мбит/с потока

Функция анализа протоколов сигнализации Дополнение к Руководству по эксплуатации Версия 1.0.2, 26 февраля 2006 г.

Метротек

 \bigodot Метротек, 2005

Настоящий документ относится к «BER
cut-E1 Data Receiver» версии 1.0.1 от 1 сентября 2005 г.

Соответствует «Руководству по эксплуатации Беркут-Е1» версии 2.0.1 от 01.06.2005 г.

Версии программного обеспечения Беркут-Е1: 0.3.20/0.2.96

Оглавление

B	веде	ние		5
1	Уст	ановка	а необходимого ПО	7
	1.1	Устан	овка VCP драйвера	7
	1.2	Устан	овка Microsoft Loopback Adapter	9
	1.3	Устан	овка программы Ethereal	14
	1.4	Устан	овка «BERcut-E1 Data Receiver»	19
2	Гра	фичес	кий интерфейс приложения	25
	2.1	Парам	иетры интерфейса	26
	2.2	Настр	ойки параметров файла	27
		2.2.1	Формат «Без изменений» (Raw)	27
		2.2.2	Φ_{ODMAT} PCAP	28
		2.2.3	Остальные поддерживаемые форматы	28
3	Зап	ись да	инных из потока	30
	3.1	Подкл	ючение прибора к ПК и настройки интерфейса	30
	3.2	Запис	ь данных из потока в файл	34
		3.2.1	Формат «Без изменений» (Raw)	34
		3.2.2	Φ_{ODMAT} PCAP	36
		3.2.3	Остальные форматы	38
4	Mo	нитори	инг в режиме реального времени	39
	4.1	Дейст	вия пользователя	39
5	Обр	работка	а данных с помощью Ethereal	42
	5.1	Просм	ютр сохраненного файла	42
		5.1.1	Диалоговое окно «Open Capture File»	43
		5.1.2	Основное окно просмотра	44
	5.2	Coxpa	нение данных	45
		5.2.1	Лиалоговое окно «Save Capture File As»	46
	5.3	Экспо	ртирование данных	47
		5.3.1	Экспорт в текстовый файл	47
		5.3.2	Экспорт в PostScript файл	48

	5.3.3	Настройки Р	acket	Range	 •							49
	5.3.4	Настройки Р	acket	Format	•							49
	-											~ -
Α	Полезные	ссылки										51

Введение

Беркут-Е1 — портативный анализатор 2 Мбит/с потоков, предназначенный для эксплуатационного контроля и диагностики основных цифровых каналов (ОЦК) и структуры первичного цифрового потока систем с ИКМ.

Кроме функций измерения и анализа параметров ИКМ, прибор позволяет проводить декодирование и анализ различных протоколов сигнализации в режиме пост-процессинга с использованием Ethereal — широко известного современного свободно-распространяемого комплекса программ. Файл инсталляции доступен для свободной загрузки на сайте проекта www.ethereal.com в разделе «Downloads».

В настоящее время Ethereal обеспечивает анализ более 600 протоколов, включая стеки систем сигнализации ISDN, OKC7, GSM, IP и пр.

В этом руководстве приведено описание процесса сбора данных подсистем протоколов, программы конвертирования данных сигнального потока, а также краткое описание основных функций приложения Ethereal.

Для обеспечения мониторинга и последующей обработки сигнального трафика анализатор Беркут-Е1 подключается параллельно тестируемому тракту. При этом в качестве приемных интерфейсов для сбора данных от двух направлений тестируемого канала используются порты Rx и Sync прибора¹.

Одновременно Беркут-Е1 подключается к персональному компьютеру через USB-порт и транслирует тестируемый поток на ПК, где специализированное приложение конвертирует данные и сохраняет их в виде файла-трассы в формате, поддерживаемом программой Ethereal.

Полученный файл-трасса затем может быть обработан и проанализирован программой Ethereal.

Функции обработки сигнального трафика включают в себя:

— Статистику по сообщениям

Статистику по полям сообщений

¹Во избежание разночтений рекомендуется использовать порт Rx для мониторинга входящего сигнального трафика (Rx), а порт Sync — исходящего трафика (Tx).

- Фильтрацию по сообщениям и отдельным параметрам полей
- Сортировку трассы по всем основным полям
- Графическую обработку сигнального трафика

1 Установка необходимого ПО

Для записи файлов-трасс, голосовых даннх из разговорных каналов и анализа протоколов на ПК с ОС Windows 2000/XP/2003 необходимо установить следующее программное обеспечение:

- 1. Драйвер для подключения прибора к ПК;
- 2. Microsoft Loopback Adapter;
- 3. Библиотеку WinPcap;
- 4. Программу-конвертер «BERcut-E1 Data Receiver» для преобразования и записи тестируемых данных;
- 5. Ethereal.

В текущем разделе вы найдете информацию по установке перечисленных программ для OC Windows.

1.1 Установка VCP драйвера

Для подключения прибора к персональному компьютеру по USB необходимо предварительно установить драйвер Virtual COM Port.

1. Загрузите последнюю текущую версию VCP драйвера с сайта компании «FTDI Chip» http://www.ftdichip.com и извлеките файлы из архива в любой удобный вам каталог.

Ссылка на файлы инсталляции необходимого драйвера для различных операционных систем:

http://www.ftdichip.com/Drivers/FT232-FT245Drivers.htm#VCP

2. Если вы пользуетесь операционной системой Windows XP или Windows XP SP 1, временно отключите соединение с интернет.

Этот шаг не требуется, если вы используете Windows XP SP 2 и в настройках «Windows Update» параметр «ask before connecting to

Windows Update». Параметры обращения к автоматическому обновлению Windows вы можете настроить, выбрав «Windows Update» в разделе Hardware: «Control Panel» \Rightarrow «System» \Rightarrow «Hardware»

- 3. Подключите прибор Беркут-E1 к свободному USB порту вашего компьютера. При этом на экране появится окно Мастера подключения нового оборудования («Windows Found New Hardware Wizard»). В этом окне выберите опцию «No, not this time» и нажмите кнопку Next.
- 4. Выберите пункт «Install from a list or specific location (Advanced)», нажмите Next.
- 5. Выберите опцию «Search for the best driver in these locations» и введите путь к каталогу, в который вы распаковали файлы драйверов, в строке или укажите путь к этому каталогу, нажав кнопку Browse. Указав файл, нажмите Next.
- 6. Если на экране появится предупреждение Windows XP об установке непроверенного драйвера (не сертифицированного WHQL), нажмите «Continue Anyway» для продолжения процесса инсталляции. Если же в настройках вашей операционной системы указано игнорировать предупреждения о цифровых подписях файлов, то такое предупреждающее сообщение не появится.

После этого Windows XP начнет копирование необходимых файлов драйвера.

- 7. По окончании копирования на экране появится сообщение об успешном завершении процесса установки последовательного конвертера. Нажмите «Finish».
- 8. По нажатию кнопки Finish «Found New Hardware Wizard» перейдет к установке драйвера эмуляции COM-порта. Процедура инсталляции аналогична описанной выше процедуре для драйвера последовательного конвертера.
- 9. После успешного завершения установки откройте раздел «Device Manager» («Control Panel»⇒«System»⇒ вкладка «Hardware»⇒«Device Manger») и выберите опцию «View»⇒«Devices by Type».

Прибор появится в списке как дополнительный COM-порт с меткой «USB Serial Port».

1.2 Установка Microsoft Loopback Adapter

Loopback Adapter — это утилита для тестирования сетевых протоколов в локальной системе, когда сетевой адаптер отсутствует.

ВНИМАНИЕ! Установка этого устройства НЕОБХОДИ-МА для мониторинга и анализа протоколов в режиме реального времени.

Чтобы установить Loopback Adapter в OC Windows XP, выполните следующие действия:

1. Откройте в «Control Panel» приложение «Add Hardware» (Start Menu⇒Control Panel⇒Add Hardware).



Рис. 1.1: Окно «Control Panel»

2. На экране появится стартовое окно «Add Hardware Wizard». Нажмите кнопку Next.



Рис. 1.2: «Add Hardware Wizard»

3. Выберите пункт «Yes, I have already connected the hardware», затем нажмите Next



Рис. 1.3: «Add Hardware Wizard»

4. Прокрутите список оборудования до самого конца, выберите «Add a new hardware device» и снова щелкните Next :



Рис. 1.4: «Add Hardware Wizard»

5. Выберите пункт «Install the hardware that I manually select from a list (Advanced)», нажмите Next:



Рис. 1.5: «Add Hardware Wizard»

6. Выберите раздел «Network adapters», нажмите кнопку Next



Рис. 1.6: «Add Hardware Wizard»

7. В графе «Manufacturer» выберите «Microsoft» в качестве изготовителя оборудования; в графе «Network Adapter» выберите «Microsoft Loopback Adapter» в качестве адаптера. Нажмите Next:

Add Hardware Wizard								
Select Network Adapter Which network adapter do you want to install?								
Click the Network Adapter that matches your hardware, then click OK. If you have an installation disk for this component, click Have Disk.								
Manufacturer	Network Adapter:							
Microsoft	➡ Bluetooth Device (RFCDMM Protocol TDI) ➡ Microsoft Loopback Adapter ➡ Microsoft Tun Miniport Adapter							
This driver is digitally signed. <u>Tell me why driver signing is important</u>								
<u>≺Back</u> <u>N</u> ext> Cancel								

Рис. 1.7: «Add Hardware Wizard»

8. На экране появится окно с информацией по параметрам инсталляции. Для установки приложения нажмите Next:



Рис. 1.8: «Add Hardware Wizard»

9. Для завершения установки нажмите кнопку [Finish]:



Рис. 1.9: Установка успешно завершена

После успешного завершения установки в конфигурации «Network Connections» компьютера появился новый адаптер:



Рис. 1.10: Новое соединение

Активируйте соединение через этот адаптер.

1.3 Установка программы Ethereal

1. Для корректной работы программы Ethereal необходимо установить программу WinPcap. Инсталляционный файл для различных версий OC Windows доступен по соответствующей ссылке на странице http://www.winpcap.org/install/default.htm. Загрузите инсталляционный файл последней стабильной версии программного обеспечения (на данный момент — WinPcap 3.1), запустите процесс установки и следуйте инструкциям.

Ссылка для загрузки инсталлятора WinPcap 3.1: http://www.winpcap.org/install/bin/WinPcap_3_1.exe

2. Загрузите файл инсталляции текущей стабильной версии приложения Ethereal с официального сайта программы: http://www.ethereal.com/download.html.

На момент написания этого руководства текущая версия — 0.10.12.

3. Активируйте процесс установки Ethereal.



Рис. 1.11: Стартовое окно Менеджера установки

4. Ознакомьтесь с лицензионным соглашением и нажмите «I Agree» для продолжения установки.



Рис. 1.12: Лицензионное соглашение

5. Выберите компоненты приложения для установки. Если сомневаетесь, оставьте настройки компонентов по-умолчанию.

C Ethereal 0.10.12 Setup									
Choose Components Choose which features of Ethereal 0.10.12 you want to install.									
The following components are available for installation.									
Select the type of install:	Ethereal (GTK2 user interface)	~							
Or, select the optional components you wish to install:	Ethereal Yethereal Plugins / Extensions Yools								
	Description								
Space required: 41.7MB	Position your mouse over a component to see its description.								
Nullsoft Install System v2.08									
< <u>Back</u> <u>N</u> ext > Cancel									

Рис. 1.13: Выбор компонентов для инсталляции

6. Выберите дополнительные задачи (создание ярлыков, ассоциирование файлов).



Рис. 1.14: Выбор дополнительных задач

7. Укажите путь к каталогу установки приложения

C Ethereal 0.10.12 Setup	
Choose Install Location Choose the folder in which to install Ethereal 0.10.12.	
Choose a directory in which to install Ethereal.	
Destination Folder C:\Program Files\Ethereal Browse	
Space required: 41.7MB Space available: 1.7GB Nullsoft Install System v2.08	

Рис. 1.15: Путь установки приложения

8. Следующая опция позволяет установить библиотеку WinPCAP и настроить ее параметры. Если у вас уже установлена последняя версия библиотеки, вы можете пропустить установку WinPCAP, сняв соответствующую отметку.

> ВНИМАНИЕ! При установке приложения администратором компьютера ОБЯЗАТЕЛЬНО активируйте опцию автоматической загрузки сервиса «NPF»! В противном случае, пользователи без администраторских привилегий НЕ СМОГУТ использовать функцию мониторинга протоколов в режиме реального времени!

C Ethereal 0.10.12 Setup	
Install WinPcap? WinPcap is required to capture live network data. Should WinPcap be installed?	C
Currently installed WinPcap version WinPcap 3.1	
Install Install WinPcap 3.1 beta 4 If selected, the currently installed WinPcap 3.1 will be uninstalled first.	
Services Start WinPcap service "NPF" at startup (so users without Administrator privileges can capture)	
What is WinPcap?	
Nullsoft Install System v2.08	Cancel

Рис. 1.16: Опции библиотеки WinPCAP

9. По нажатию кнопки Install начнется процесс копирования и установки необходимых и выбранных компонентов приложения Ethereal. По окончании этого процесса вы получите сообщение об успешной установке. Нажмите Next.



Рис. 1.17: Установка компонентов приложения

10. Для завершения инсталляции и выхода из программы установки нажмите Finish. Если вы отметили опции в этом окне, то после нажатия будут выполнены выбранные вами задачи.



Рис. 1.18: Установка приложения завершена

1.4 Установка «BERcut-E1 Data Receiver»

Дистрибутив «BERcut-E1 Data Receiver» состоит из двух частей:

- **b3setup.exe:** системная часть приложения, которая обязательно должна быть установлена администратором.
- b3setup-user.exe: пользовательская часть приложения. Устанавливается пользователем, не состоящим в группе Administrators.

Для установки программы записи потока данных для Беркут-Е1 Вам необходимо загрузить файл инсталляции b3setup.exe с сайта www.metrotek.spb.ru.

- 1. Запустите файл b3setup.exe
- 2. Выберите язык сообщений, которые вы будете получать в процессе установки.



Рис. 1.19: Меню выбора языка Мастера установки

3. После того как Вы выбрали язык Мастера установки, на экране появится его стартовое окно. Нажмите кнопку Далее.



Рис. 1.20: Стартовое окно Мастера установки

4. После этого на экране появляется окно информации о системных требованиях приложения.

ј🕏 Установка — BERcut-E1 Data Receiver	_ 🗆 🔀						
Информация Пожалуйста, прочитайте следующую важную информацию перед тем, как продолжить.							
Когда Вы будете готовы продолжить установку, нажмите «Далее».							
Пребования к системе: 1. WinPcap 3.0. 2. Должен быть установлен и настроен Microsoft Loopback Adapter.							
(<u>Н</u> азад Далее) СС	Ітмена						

Рис. 1.21: Окно системных требований

5. Выберите папку для установки программы. По умолчанию программа устанавливается в директорию Program Files/BERcut-E1 Data Receiver:

🎼 Установка —	BERcut-E1 Data Receiver
Выбор папки В какую пап	установки ку Вы хотите установить BERcut-E1 Data Receiver?
ро Гро Нажмите «Д нажмите «О	грамма установит BERcut-E1 Data Receiver в следующую папку. алее», чтобы продолжить. Если Вы хотите выбрать другую папку, Зоор».
C:\Program I	iles\BERcut-E1 Data Receiver
Требуется к	ак минимум 5,2 Мб свободного дискового пространства.
	 <u>Далее</u> Отмена

Рис. 1.22: Выбор пути установки приложения

6. Выберите раздел главного меню:

ј🕏 Установка — BERcut-E1 Data Receiver 📃 🗖 🔀									
Выберите папку в меню «Пуск» Где программа установки должна создать ярлыки?									
Программа создаст ярлыки в следующей папке меню «Пуск». Нажмите «Далее», чтобы продолжить. Если Вы хотите выбрать другую папку, нажмите «Обзор».									
BERout-E1 Data Receiver									
 < <u>Н</u>азад Далее > Отмена 									

Рис. 1.23: Выбор раздела главного меню

7. В окне выбора дополнительных опций вы можете выбрать установку значка программы на рабочий стол.

ј🕏 Установка — BERcut-E1 Data Receiver 📃 🗖 🗙
Выберите дополнительные задачи Какие дополнительные задачи необходимо выполнить?
Выберите дополнительные задачи, которые должны выполниться при установке BERcut-E1 Data Receiver, после этого нажмите «Далее»: Дополнительные значки:
(<u>Н</u> азад Далее > Отмена

Рис. 1.24: Дополнительные опции установки

8. После выполнения этих операций, на экране появится окно с итоговой информацией по параметрам инсталляции программы BERcut-E1 Data Receiver.



Рис. 1.25: Подготовка к установке завершена

Если все параметры верны, нажмите кнопку «Установить».

9. По окончании процесса инсталляции на экране появится окно завершения установки.



Рис. 1.26: Установка успешно завершена

Вы можете воспользоваться опцией автоматической загрузки приложения, поставив соответствующую отметку. Тогда, при выходе из

программы-инсталлятора, на экране появится окно установленного приложения «BERcut-E1 Data Receiver».



Рис. 1.27: Стартовое окно приложения

После успешной установки программы на рабочем столе компьютера появится значок «BERcut-E1 Data Receiver», а в главном меню — одно-именный раздел.

Для удаления программы из системы воспользуйтесь соответствующим пунктом в разделе «BERcut-E1 Data Receiver» главного меню.

2 Графический интерфейс приложения

Для сбора данных из тестируемого тракта используется программа «BERcut-E1: сбор данных» («BERcut-E1 Data Receiver»). В этом разделе приведено описание основных элементов графического пользовательского интерфейса этой программы.

Главное окно программы сбора данных (см. рис. 1.27) разделено на три части:

 Настройки интерфейса подключения прибора и тестируемого тракта, а так же меню выбора формата создаваемого файла.

Порт:		<u>П</u> роверить
Временные интервалы RX: 1 🚔 Sync: 1 🚖	Тип трассы Без изменений	_

Рис. 2.1: Раздел настроек интерфейса

— Настройки параметров файла, в который будет записываться поток данных. Эти параметры зависят от выбранного формата создаваемого файла. Основной параметр: имя файла (файлов) для записи. Для некоторых форматов возможен выбор типа звена или фильтр по длине пакета данных. Подробное описание приведено ниже в подразделе «Настройки параметров файла».

Имя файла (ВХ):	
Имя файла (Sync):	
Пуск	

Рис. 2.2: Настройки параметров файла

Кнопка «Старт» — принять текущие настройки и начать сбор данных.

 Окно диагностики, в котором выводятся все служебные сообщения: о состоянии порта подключения, количество принятых байт данных, сообщения об ошибках и т.д.

Диагностика	
Невозможно установить COM4: The system cannot find the file specified.	
Порт не инициализирован	
	-
,	

Рис. 2.3: Окно диагностики

Для выхода из программы достаточно нажать кнопку «х» в правом верхнем углу окна. При этом все текущие настройки будут сохранены, и при следующем вызове программа будет загружена с этими же параметрами.

2.1 Параметры интерфейса

- **Порт:** Поле ввода имени порта ПК, к которому подключен анализатор Беркут-Е1
- **Временные интервалы:** Поле определения ВИ тестируемого тракта, данные из которых будут записаны на ПК, для каждого из портов прибора, которые используются для приема данных¹.



Рис. 2.4: Настройка временных интервалов

Тип трассы: перечень форматов, доступных для записи файла-трассы.

¹Во избежание разночтений рекомендуется использовать порт Rx для мониторинга входящего сигнального трафика (Rx), а порт Sync — исходящего трафика (Tx).

	Тип трассы	i
	Loopback 💌	
	Без изменений	
	PCAP	
l	Toshiba Compact ISDN Router snoop	İ
	14B ISDN	
	17	İ
	Loopback]

Рис. 2.5: Перечень «Тип трассы»

На текущий момент поддерживаются:

- Без изменений (Raw): запись потока данных без преобразований, так, как они передаются в канале.
- **PCAP:** формат библиотеки PCAP. Базовый формат файлов программы Ethereal. Используется для анализа проколов ОКС-7.
- Toshiba Compact ISDN router snoop: формат для записи данных ISDN (DSS1/EDSS1), поддерживаемый программой Ethereal.
- I4B ISDN: формат записи данных ISDN (DSS1/EDSS1), поддерживаемый программой Ethereal.
- i7: формат файлов для последующей обработки программным обеспечением анализатора BERcut-E1C.
- Loopback: формат, используемый для мониторинга и анализа протоколов в режиме реального времени.

2.2 Настройки параметров файла

Параметры этого раздела настроек зависят от выбранного формата файла-трассы.

2.2.1 Формат «Без изменений» (Raw)

При использовании формата «Без изменений» в файл будут записаны данные из потока без каких-либо преобразований. При этом для каждого из портов прибора создается свой файл-трасса.

Имя файла (RX):		
Имя файла (Sync):		
	Пуск	

Рис. 2.6: Настройки Raw формата

- **Имя файла (Rx):** Имя файла, в который будут записаны данные от Rxпорта прибора
- **Имя файла (Sync):** Имя файла, в который будут записаны данные от порта Sync

2.2.2 Формат РСАР

Тип звена: SS7/MTP2	•
Имя файла: ss7	
Мин. длина пакета: 0	
Пуск	

Рис. 2.7: Настройки РСАР формата

Тип звена: Список поддерживаемых типов звеньев.

Имя файла: Имя файла для записи данных

Мин. длина пакета: Параметр предварительной фильтрации по длине пакета данных. Определяет минимальную длину пакета данных, допустимую для записи в файл.

Например, при работе с данными протокола OKC-7 если вы хотите отфильтровать сообщения FISU, установите в это поле значение 4. В этом случае все пакеты длиной менее 4 байт будут игнорироваться на входе и не будут записаны в файл. Если значение этого параметра равно 0, то в файл будут записываться все пакеты без исключения.

2.2.3 Остальные поддерживаемые форматы

Для остальных поддерживаемых форматов параметры настройки одинаковы:

Имя файла: Имя файла для записи данных

Мин. длина пакета: Параметр предварительной фильтрации — определяет минимальную длину пакета данных, допустимую для записи в файл.

Пакеты, длина которых меньше указанного значения, в создаваемый файл записаны не будут. Значение по-умолчанию «0»: сохранять все данные без исключения.

Имя файла: c:\tmp\isdn	
Мин. длина пакета: 0	
Пуск	

Рис. 2.8: Настройки остальных форматов

3 Запись данных из потока

В этой главе описаны необходимые действия и порядок работы для сбора данных из тестируемого тракта и запись их в файл с помощью анализатора Беркут-Е1 и программы «BERcut-E1 Data Receiver», а также описание пользовательского интерфейса этого приложения.

Для того, чтобы приступить к сбору данных, необходимо:

- 1. Подключить прибор к тестируемому тракту и ПК
- 2. Вызвать программу «BERcut-E1 Data Receiver»
- 3. Проверить корректность подключения и инициализации прибора.
- 4. Выбрать временные интервалы (ВИ) для сбора данных.
- 5. Разрешить сбор данных и запись в файл.

3.1 Подключение прибора к ПК и настройки интерфейса

- 1. Подключите анализатор Беркут-Е1 к USB-порту компьютера с помощью кабеля, входящего в комплект поставки.
- 2. Убедитесь, что питание прибора включено.
- 3. Загрузите приложение «BERcut-E1 Data Receiver».

💥 BERcut-E1 - сбор данных	- • 🛛
Порт:	
Временные интервалы RX: 1 🚖 Sync: 1 🚖	
Имя файла (RX):	
Имя файла (Sync):	
Пуск	
Диагностика	
	A
	<u>_</u>

Рис. 3.1: Приложение «BERcut-E1 Data Receiver»

4. Выясните каким COM-портом подключенный прибор является в системе. Для этого необходимо обратиться в раздел «Ports» стандартного приложения Device Manager:

System Properties	🖳 Device Manager	
System Restore Automatic Updates Remote	File Action View Help	
General Computer Name Hardware Advance		
Add Hardware Wizard Image: The Add Hardware Wizard helps you install hardware. Add Hardware Wizard Device Manager Image: The Device Manager lists all the hardware devices installed on your computer. Use the Device Manager to change the properties of any device. Driver Signing Device Manager Hardware Profiles Image: The Device Manager of the provide a way for you to set up and store different hardware configurations.		
OK Cancel App		

Рис. 3.2: Приложение «Device Manager»

ВНИМАНИЕ!!! Для корректной инициализации прибора в системе необходимо предварительно установить соответствующий драйвер USB! См. раздел 1.1 данного руководства.

- 5. Введите имя порта в поле «Порт» приложения «BERcut-E1 Data Receiver» (в приведенном примере, показанном на предыдущем рисунке, имя порта — COM3).
- 6. Проверьте корректность подключения прибора. Для этого нажмите кнопку «Проверить». При этом в поле «Диагностика» должна появиться строка вида «Найдено устройство s/n <ceрийный номер>. Проверка порта успешно завершена».

💥 BERcut-E1 - сбор данных	- 🗆 🛛
Порт: СОМЗ	Проверить
Временные интервалы ВХ: 1 🚖 Sync: 1 🚖	T
Имя файла: D:/tmp/aaa	
Мин. длина пакета: 0	
Пуск	
Диагностика	
Найдено устройство s/n: 8201 Проверка полта испецино завершена	<u>^</u>
	~

Рис. 3.3: Успешная проверка подключения

Если этого не произошло и в поле «Диагностика» появилось сообщение вида «Порт не инициализирован», проверьте введенное имя порта, и еще раз нажмите кнопку «Проверить».

💥 BERcut-E1 - сбор данных	- • 🛛
Порт: СОМ4	Проверить
Временные интервалы RX:1 🔹 Sync: 1 🔹 Тип трассы Toshiba Compact ISDN Ro	uter snoop 💌
Имя файла:	
Мин. длина пакета: 0	
Порт не инициализирован	T

Рис. 3.4: Порт не инициализирован

3.2 Запись данных из потока в файл

После успешного подключения прибора и инициализации порта Вы можете перейти к записи данных из потока.

1. В Беркут-Е1 для приема данных из тестируемого тракта используются два порта: Rx и Sync (см. маркировку на корпусе прибора). В поле «Временные интервалы» введите номера временных интервалов для каждого из этих портов¹.

-Временны	ые интервалы		
BX: 1	🖨 Sync: 1	* •	

Рис. 3.5: Поле «Временные интервалы»

2. В выпадающем списке «Тип трассы» (рис. 2.5) выберите формат файла-трассы, в который будут записываться данные из выбранных временных интервалов.

Дальнейшие настройки для подготовки записи файла-трассы варьируются в зависимости от выбранного формата. Подробное описание приведено ниже.

3.2.1 Формат «Без изменений» (Raw)

1. Задайте имена файлов, в которые будут записываться данные. Один для RX-порта, второй - для порта Sync.

Имя файла (RX): D:/tmp/rx	
Имя файла (Sync): D:/tmp/sync	

Рис. 3.6: Задайте имена файлов

ВНИМАНИЕ! При повторной записи в один и тот же файл, информация в нем будет полностью перезаписана, и ранее сохраненные данные будут утеряны! Не забудьте изменить имя файла перед разрешением записи из потока!

¹Во избежание разночтений рекомендуется использовать порт Rx для мониторинга входящего сигнального трафика (Rx), а порт Sync — исходящего трафика (Tx).

2. Разрешите сбор данных. Для этого нажмите кнопку «Старт». При этом на экране появится диалоговое окно со счетчиком принятых байт данных.

🔀 Состояние 🔹 🗵
17852байт записано

Рис. 3.7: Диалоговое окно состояния процесса

3. Для остановки сбора данных нажмите кнопку «Стоп» в диалоговом окне.

После остановки процесса в поле «Диагностика» появится строка вида «<количество> байт записано.»

Ж BERcut-E1 - сбор данных	- • ×
Порт: СОМЗ	Проверить
Временные интервалы RX: 1	•
Имя файла (RX): D:/tmp/rx	
Имя файла (Sync): D:/tmp/sync	
Пуск	
Диагностика	
37692байт записано 37692байт записано Найдено устройство s/n: 8201	*

Рис. 3.8: Сбор данных завершен

3.2.2 Формат РСАР

π ⊾ ▼
•
-
<u> </u>
-

Рис. 3.9: Настройки для формата РСАР

1. В списке «Тип звена» выберите тип тестируемого звена, например, SS7/MTP2. Если Вы выберете значение «Null», в файл будет записан неструктурированный поток данных в формате PCAP.

Тип звена:	SS7/MTP2 💌	I
	NULL	1
	SS7/MTP2	

Рис. 3.10: Меню «Тип звена»

- 2. Выберите имя файла, в который будут сохраняться данные
- При необходимости задайте минимально-допустимую для записи длину пакета.
- 4. Разрешите сбор данных («Старт»). При этом на экране появится диалоговое окно со счетчиком принятых байт данных.

💥 BERcut-E1 - сбор данных	
Nopr: COM3	Проверить
Временные интервалы RX: 1 ± Sync: 1 ±	•
Тип звена: SS7/MTP2	•
Имя файла: ss7	
Мин. длина пакета: 0	
К Состояние	
Диагностика Ях. ошибочная Ях. ошибочная Sync: слишком	×

Рис. 3.11: Окно статуса процесса

5. Для остановки сбора данных нажмите кнопку «Стоп» в диалоговом окне.

3.2.3 Остальные форматы



Рис. 3.12: Настройки остальных форматов

- 1. Выбрав необходимый формат, в поле «File name» задайте имя файла, в который будут записываться данные.
- 2. Для начала сбора данных нажмите кнопку «Старт». При этом на экране появится диалоговое окно со счетчиком принятых байт.
- 3. Для остановки сбора данных нажмите кнопку «Стоп» в диалоговом окне.

4 Мониторинг в режиме реального времени

Для того, чтобы приступить к сбору данных в режиме реального времени, необходимо:

- 1. Подключить прибор к тестируемому тракту и ПК
- 2. Активировать соединение через MS Loopback adapter
- 3. Вызвать программу «BERcut-E1 Data Receiver»
- 4. Проверить корректность подключения и инициализации прибора.
- 5. Выбрать временные интервалы (ВИ) для сбора данных.
- 6. Активировать приложение Ethereal. Настроить параметры интерфейса сбора данных.
- 7. Активировать процесс сбора данных в обоих приложениях.

4.1 Действия пользователя

1. Процесс подключения Беркут-Е1 к ПК аналогичен описанному в разделе 3.1.

ВНИМАНИЕ!!! Для корректной инициализации прибора в системе необходимо предварительно установить соответствующий драйвер USB! См. раздел 1.1 данного руководства.

2. В Беркут-Е1 для приема данных из тестируемого тракта используются два порта: Rx и Sync (см. маркировку на корпусе прибора). В поле «Временные интервалы» введите номера временных интервалов для каждого из этих портов¹.

¹Во избежание разночтений рекомендуется использовать порт Rx для мониторинга входящего сигнального трафика (Rx), а порт Sync — исходящего трафика (Tx).

- 3. В меню «Тип трассы» выберите значение «Loopback»
- 4. Выберите необходимый тип протокола передачи данных. Нажмите кнопку «Пуск».
- 5. Активируйте приложение Ethereal.
- 6. Убедитесь, что MS Loopback Adapter присутсвует в списке доступных интерфейсов.

Для этого воспользуйтесь меню «Capture» \Rightarrow «Interfaces...»

C Ethereal: Capture Interfaces				
Description	IP	Packets	Packets/s	Stop
Generic dialup adapter	unknown	180	19	Capture Prepare Details
3Com Gigabit NIC (3C2000 Family) (Microsoft's Packet Scheduler)	10.1.1.55	689	45	Capture Prepare Details
MS LoopBack Driver	10.0.0.1			Capture Prepare Details
WAN (PPP/SLIP) Interface	81.222.208.203	180	19	Capture Prepare Details
	lose			

Рис. 4.1: Окно Interfaces

- 7. С помощью меню «Capture»⇒«Options» настройте параметры сессии мониторинга:
 - В выпадающем списке «Interface» выберите MS Loopback Adapter.
 - Настройте параметры обновления данных в списке пакетов в разделе Display options. Например, если вы хотите, чтобы список пакетов обновлялся в режиме реального времени, отметьте опцию «Update list of packets in real time».

C Ethereal:	Captur	e Optio	ns		
Capture					
Interface:	MS Loop	Back Driv	er: \Device\NPF_{F0	7A9661-0E	42-4E50-A2FB-1AECEEDFCD78}
IP address: 1	0.0.0.1				
Link-layer he	ader type	e: Ethe	rnet 🔽 Buffer size	: 1	🗧 megabyte(s)
🔽 Capture p	ackets in	promiscu	ous mode		
📃 Limit each	packet t	68	🗘 bytes		
Capture Filte	er:				_
Capture File(s)					Display Options
File:			B	rowse	Update list of packets in real time
Use <u>m</u> ultip	le files				
Next file e	every	1	🗘 megabyte	(5) 🗸	Automatic scrolling in live capture
Next file a	every	1	🗘 minute(s)	~	Hide capture info dialog
🗹 Ring buffe	er with	2	🗘 files		New Devel Vice
Stop capt	ure after	1	🗘 file(s)		Name Resolution
Stop Capture .					Enable MAC name resolution
📃 after	1		packet(s)		
🔲 after	1		megabyte(s)	~	
🔲 after	1		minute(s)	~	Enable transport name resolution
Help					<u>Start</u> <u>Cancel</u>

Рис. 4.2: Окно Capture options

8. После того, как вы настроили параметры сбора данных, нажмите кнопку Start для начала процесса мониторинга.

5 Обработка данных с помощью Ethereal

В текущей главе Вы найдете описание базовых функций приложения Ethereal, необходимых для анализа протоколов с помощью Беркут-E1.

Подробное описание интерфейса приложения Ethereal приведено в Руководстве пользователя Ethereal (Ethereal User Guide). Ссылки на архивы документации приведены в приложении А «Полезные ссылки».

5.1 Просмотр сохраненного файла

Ethereal позволяет просматривать и обрабатывать ранее сохраненные файлы. Для того, чтобы открыть файл, воспользуйтесь пунктом «Open» в меню File. При этом на экране появится диалоговое окно «File Open», описание которого приведено далее.

Примечание: Для некоторых графических оболочек доступна функция drag-and-drop. Вы можете открыть нужный файл, просто «перетащив» его с помощью «мыши» из вашего файлового менеджера на основное окно приложения Ethereal.

Если вы предварительно не сохранили текущий открытый файл, на экране появится предупреждающее сообщение и предложение сохранить данные во избежание потери информации. Вы можете отключить эту опцию в настройках приложения.

Полный перечень форматов файлов, поддерживаемых приложением Ethereal, вы можете найти на сайте проекта или в разделе 5.2.2 «Input File Formats» руководства пользователя приложения.

5.1.1 Диалоговое окно «Open Capture File»



Рис. 5.1: «Open Capture File»

- В этом диалоговом окне доступны следующие опции:
- 1. Кнопка «+ Add» позволяет вам добавить директорию, выбранную в правом окне, в список избранных каталогов слева.
- 2. Кнопка «- Remove» позволяет удалить выбранную директорию из списка избранных каталогов (такие элементы списка как: «Home», «Desktop» и «Filesystem» не могут быть удалены).
- 3. Выбор каталогов и файлов в списке.
- 4. Просмотр предварительной информации о файле (такие данные как размер файла, количество сохраненных пакетов и т.д.).
- 5. Возможность задать фильтр вывода (кнопка Filter и поле фильтра). Этот фильтр будет использован при открытии файла. По нажатию кнопки Filter на экране появляется диалоговое окно «Filters», описание которого приведено далее в руководстве.

- 6. Задать разрешение имени (name resolution), которое будет использоваться для всех пакетов. Для этого поставьте отметки для необходимых пунктов в области «Enable name resolution». Подробное описание разрешения имени вы найдете в подразделе 7.4 «Name Resolution» руководства пользователя Ethereal.
- 7. Нажмите кнопку Open, для того чтобы открыть выбранный файл. Если Ethereal не распознает формат файла, кнопка будет неактивна.
- 8. Нажмите кнопку Cancel для возврата в главное окно Ethereal без загрузки выбранного файла.

Настройки фильтра вывода и разрешение имени вы можете изменит позже при просмотре данных. Однако при работе с большим объемом данных изменение этих параметров может занять значительное время, поэтому рекомендуется предварительная фильтрация больших файлов.

5.1.2 Основное окно просмотра

Данные выбранного файла выводятся в основном окне приложения Ethereal. Оно разделено на три части:

- Раскеt List: перечень пакетов, в котором каждому пакету соответстует одна строка с указанием основных параметров (время регистрации, протокол передачи, исходящий пункт и пункт назначения, а также краткая дополнительная информация). Для просмотра детальной и побайтовой расшифровки данных, выделите строку, соответствующую интересующему пакету, с помощью манипулятора «мышь».
- **Packet Detailes:** детализированная информация о пакете. Данные представлены в виде иерархической древовидной структуры.

Packet Bytes: побайтовая расшифровка пакета.

C test.cap - Ethereal				
<u>File E</u> dit <u>Vi</u> ew <u>G</u> o <u>C</u> ap	oture Analyze Statistics Help			
🔊 🗁 🎇 🗙	r) 🕄 否 🖉 🤇	Q Q 🔍 🏴	D 🖪 💥 🛛
Eilter:		•	🕂 Expression 🗞 Clear	¥ Apply
No Time	Source	Destination	Protocol Info	<u> </u>
19 1.250171	192.168.0.1	192.168.0.2	HTTP HTTP/1.	0 200 OK
21 1.250810	192.168.0.1	192.168.0.2	TCP http>	3196 [FIN, ACK] 5
22 1.250842	192.168.0.2	192.168.0.1	TCP 3196 >	http [ACK] Seq=25
23 1.251868	192.168.0.1	192.168.0.2	TCP 1025 >	3196 [FIN. ACK] 9
25 1.253323	192.168.0.2	192.168.0.1	TCP 3197 >	http [SYN] Seq=0
26 1.254502	192.168.0.1	192.168.0.2	TCP http >	3197 [SYN, ACK] : 🗸
<				>
 Ethernet II, Src: Internet Protocol, Transmission Contr Source port: htt Destination port Sequence number: 	00:09:5b:2d:75:9a, Dst: 0 Src Addr: 192.168.0.1 (ol Protocol, Src Port: h p (80) : 3197 (3197) 20 (relative sequenc	00:0b:5d:20:cd:02 192.168.0.1), Dst Addr: ctp (80), Dst Port: 319 e number)	: 192.168.0.2 (192.1) 97 (3197), Seq: 20, ,	58.0.2) Ack: 190, Len: O
Acknowledgement	number: 190 (relative O hyter	ack number)		
HEader Tengen, 2 Hags: 0x0011 (F	IN, ACK)			
Window size: 307	2			
Checksum: 0x93ca	(correct)			
⊞ [SEQ/ACK analysi	s]			
0000 00 0b 5d 20 cd 0010 00 28 00 84 00	02 00 09 5b 2d 75 9a 08 00 40 06 f8 f8 <u>c0 a8 00</u>	00 45 00] [01 c0 a8 .(@.	-uE.	
0020 00 02 00 50 0c 0030 0c 00 93 ca 00	/0 UU 00 68 14 <u>36 38 dd</u> 00 00 00 00 00 00 00 00	90 SU 11P.} h	• <u>68 • •</u> • •	
Acknowledgement number (tcp	.ack), 4 bytes	P: 120 D: 120 M: 0		//

Рис. 5.2: Выбранный пакет данных

5.2 Сохранение данных

Вы можете сохранить просматриваемые данные с помощью пункта «Save As...» меню File. Вы также можете выбирать пакеты, которые вы хотите сохранить, и формат сохраняемого файла.

5.2.1 Диалоговое окно «Save Capture File As»

C Ethereal: Save Capture File As		
Name:		
Save in <u>f</u> older:		•
Packet Range		
	<u>Captured</u>	<u>D</u> isplayed
All packets	120	120
Selected packet only	1	1
Marked packets only	0	0
 From first to last marked packet 	0	0
Specify a packet <u>range</u> :	0	0
]	
File type: libpcap (tcpdump, Ethereal, e	etc.)	*
∓ <u>B</u> rowse for other folders		
	S ave	X Cancel

Рис. 5.3: «Save Capture File As»

- В этом диалоговом окне пользователь может:
- 1. Ввести имя файла, в который будут сохранены данные.
- 2. Выбрать директорию, в которую будет записан файл.
- 3. Выбрать диапазон пакетов данных, которые будут сохранены (см. описание в п.5.3.3 данного руководства.)
- 4. Задать формат сохраняемого файла с помощью выпадающего списка File type.

Примечание: некоторые форматы могут быть недоступны, в зависимости от типа сохраняемых пакетов.

5. Использовать опцию «Browse for other folders» для просмотра и поиска файлов и каталогов в вашей файловой системе.

- 6. По нажатию кнопки Save данные будут сохранены в выбранный файл. Если по какой-либо причине приложение не сможет сохранить указанный файл, на экране появится диалоговое окно с информацией об ошибке. После нажатия кнопки ОК в этом окне вы сможете ыернуться к настройкам параметров сохранения.
- 7. Нажмите кнопку Cancel для возврата в главное окно Ethereal без сохранения файла.

5.3 Экспортирование данных

Приложение Ethereal позволяет экспортировать данные в файлы различных форматов. В этом разделе приведено описание этой функции на примере экспорта в текстовый ASCII файл и PostScript файлы.

5.3.1 Экспорт в текстовый файл

C Ethereal: Export as "Plain	Text" File	e	
Export to file:			
Packet Range			Packet Format
i denot i tango	Captured	Displayed	Packet summary line
 <u>All packets</u> 	191	191	✓ Packet details:
O Selected packet only	1	1	🚫 All collapsed
O Marked packets only	0	0	⊙ As displa <u>y</u> ed
O From first <u>t</u> o last marked packet	0	0	O All expanded
Specify a packet <u>range</u> :	0	0	Packet bytes
			Each packet on a new page
			<u>⊘K</u> <u>X</u> <u>C</u> ancel

Рис. 5.4: Экспортировать как текст

 — Export to file: задайте имя файла, в который будут экспортирваться данные.

- Выберите диапазон сохраняемых пакетов данных. Опции настроек подраздела «Packet Range» описаны ниже в п.5.3.3.
- Выберите формат представления пакетов данных. Опции настроек подраздела «Packet Details» описаны в п.5.3.4.

Полученный файл может быть просмотрен и обработан любым доступным текстовых редактором.

5.3.2 Экспорт в PostScript файл

Процесс экспортирования данных в файл PostScript аналогичен экспортированию данных в текстовый формат.

C Ethereal: Export as "PostSc	ript" file	;	
Export to file:			
(PostScript files can be easily	/ converte	d to PDF files	using ghostscript's ps2pdf)
Packet Range			Packet Format
	<u>C</u> aptured	Displayed	Packet summary line
 <u>All packets</u> 	191	191	Packet details:
O Selected packet only	1	1	🚫 All co <u>l</u> lapsed
O Marked packets only	Û	0	⊙ As displa <u>y</u> ed
O From first <u>t</u> o last marked packet	0	0	O All expanded
Specify a packet range:	0	0	Packet bytes
			Each packet on a new page
			QK X Cancel

Рис. 5.5: Экспортировать PostScript

- Export to file: задайте имя файла, в который будут экспортирваться данные.
- Опции настроек подраздела «Packet Range» описаны ниже в п.5.3.3.
- Опции настроек подраздела «Packet Details» описаны в п.5.3.4.

Полученный файл может быть выведен на печать или сконвертирован в другой формат, например, PDF.

5.3.3 Настройки Packet Range

Подраздел настроек Packet Range является частью различных диалоговых окон, относящихся к выводу данных (сохранение, экспортирование, печать). В нем содержатся опции выбора пакетов данных для обработки.

Packet Range		
	<u>C</u> aptured	<u>D</u> isplayed
All packets	120	120
Selected packet only	1	1
O Marked packets only	0	0
O From first to last marked packet	0	0
Specify a packet range:	0	0
]	

Рис. 5.6: Настройки Packet Range

Если нажата кнопка Captured (по-умолчанию), то будут обработаны все пакеты данных, удовлетворяющие условию. Если же нажата кнопка Displayed, то обрабатываются только отображаемые в текущий момент пакеты. То есть, например, если вы просматриваете файл с использованием фильтров, обрабатываться будут только отображенные пакеты, а не весь файл целиком.

All packets: обрабатывать все пакеты.

Selected packet only: обработать только выбранный пакет.

Marked packets only: обработать только отмеченные пакеты.

- From first to last marked packet: обработать диапазон пакетов от первого отмеченного до последнего отмеченного пакета.
- Specify a packet range: обработать диапазон пакетов, заданный пользователем. например, если вы введете значения 5,10-13,20-, то обрабатываться будут пакет номер пять, пакеты с десятого по тринадцатый и каждый пакет, начиная с двадцатого и до конца файла.

5.3.4 Настройки Packet Format

Подраздел настроек Packet Format является частью различных диалоговых окон, относящихся к выводу данных (сохранение, экспортирование, печать). Здесь пользователь выбирает, в каком формате будут обработаны выбранные пакеты данных.

Packet Format
Packet summary line
Packet details:
All collapsed
 As displayed
◯ All e <u>x</u> panded
Packet bytes
Each packet on a new page

Рис. 5.7: Настройки Packet Format

- Packet summary line: выводить суммарную информацию о пакете данных (как в подразделе Packet List основного окна Ethereal).
- Packet details: выводить дерево детализированной информации о пакете (как в подразделе «Packet Details» основного окна приложения).
 - All collapsed: информация из подраздела «Packet Details» в состоянии «all collapsed» (все уровни детальной информации свернуты).
 - As displayed: информация из подраздела «Packet Details» в текущем состоянии.
 - All expanded: информация из подраздела «Packet Details» в состоянии «all expanded» (все уровни детальной информации развернуты).
- **Packet bytes:** позволяет выводить пакеты побайтово как они отображаются на панели «Packet Bytes» в главном окне приложения.
- Each packet on a new page: выводить каждый пакет на отдельной странице (например, при экспортировании/печати данных в текстовый файл в этом случае между всеми пакетами будут вставляться символыразделители).

А Полезные ссылки

В этом разделе приведены ссылки на Интернет-страницы, на которых Вы сможете найти необходимую информацию.

- http://www.ethereal.com/docs/ раздел документации на официальном сайте проекта Ethereal
- http://www.openxtra.co.uk/support/documentation/ документация по различным сетевым приложениям. В разделе «Open Source Tool Documentation» Вы найдете ссылку на дополнительный набор документов по приложению. Здесь размещены руководство пользователя версии 1.1, в котором приведены таблицы всех полей фильтрации, в формате PDF; online-вариант текущей версии руководства, и краткое пособие для быстрого освоения приложения — Ethereal Getting Started Guide.
- http://wiki.ethereal.com на Wiki странице проекта Вы также найдете много полезной информации.